



Отправьте нам сообщение

# ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ХОЛОДИЛЬНИК НЕ МОРОЗИТ ПОСЛЕ ПЕРЕВОЗКИ

После транспортировки ваш холодильник стучит, гремит, плохо морозит и не отключается или совсем не работает? Значит что-то при перевозке агрегата пошло не так. Возможно:

холодильник транспортировался в неправильном положении;

холодильник не был должным образом подготовлен к переезду (например, плохо упакован или не закреплен при транспортировке);

агрегат был перевезен неаккуратно (например, на высокой скорости по ухабистой дороге);

холодильник не отстоялся после перевозки, вы сразу включили его в сеть после установки на новом месте.

Есть определенные правила транспортировки холодильника, с которыми вы можете ознакомиться в статье «Как правильно перевозить холодильник». Вероятнее всего, нарушение этих правил и привело к проблемам в работе вашего холодильника.

В этой статье рассмотрим, какие именно проблемы могли возникнуть и как их устранить.

### Холодильник не работает после перевозки - пробуем «починить» самостоятельно

Если вы сразу после транспортировки включили холодильник в сеть, не дав ему отстояться (по рекомендациям производителей это должно занимать от 4 часов до суток), то не работать он может по нескольким причинам:

при перевозке продукты износа в масле перемешались, и при запуске произошло заклинивание компрессора (характерно для эксплуатируемых холодильников); из-за недостатка масла в компрессор (оно не полностью стекло после перевозки) также может возникнуть его клин.

Отправьте нам сообщение

Даже неукоснительное соблюдение правил транспортировки полностью не исключает риск возникновения поломки. В таблице мы привели самые распространенные неисправности и их признаки.

#### Произошла утечка фреона — от 2000 руб.

#### **ПРИЗНАКИ**

Для холодильников с одним мотором-компрессором:

холодильник не включается, при этом внутри горит свет; агрегат плохо морозит, компрессор при этом работает, не отключаясь; после включения холодильник поработал какое-то время, затем выключился и больше не включается, в холодильной камере агрегата горит свет.

Для моделей холодильников с двумя моторами признаки неисправности аналогичны, но могут касаться как только одной из камер (холодильной или морозильной), так и всего агрегата в целом.

Неисправность также может сопровождаться звуковым и световым сигналом, свидетельствующим о повышенной температуре в камерах холодильника.

Утечка фреона могла произойти вследствие того, что при транспортировке повредилась или сломалась одна из трубок охлаждающей системы и фреон улетучился.

#### КАК УСТРАНИТЬ

Необходимо выявить место ее возникновения, устранить утечку, провести замену фильтра-осушителя и заново заправить агрегат хладагентом.

### Вышел из строя компрессор холодильника — от 1900 руб.

Возможно, при перевозке слетела одна из пружин, на которой держится ротор компрессора или нарушен контакт (соскочила колодка) между статором электродвигателя и корпусом компрессора.

#### ПРИЗНАКИ

Отправьте нам сообщение

Во всех случаях неисправность может сопровождаться аварийным световым (Alarm, Внимание или горит красным индикатор «восклицательный знак») и звуковым сигналом, который сигнализирует о повышенной температуре в камерах холодильника.

#### КАК УСТРАНИТЬ

Необходимо заменить неисправный компрессор на новый (т.к. он неразборный).

## Мастерская «РемБытТех» - профессиональный ремонт холодильников на дому

Если после транспортировки работа вашего холодильника сопровождается стуком, агрегат плохо морозит или вовсе не включается, не затягивайте с его ремонтом. Позвоните специалистам сервисного центра «РемБытТех». В течение 24 часов после вашего звонка мастер приедет к вам домой в любое удобное для вас время, проведет диагностику агрегата и при необходимости ремонт, вернув холодильнику прежнюю работоспособность. На все работы и запчасти предоставляется гарантия сроком до 2 лет!

#### ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Ответим на все вопросы по телефонам +7 (495) 215-14-41 или +7 (903) 722-17-03

Тэги: Холодильники

Отправьте нам сообщение

**Максим** 14 июл. 2021

Здравствуйте, двигали холодильник Ока 6 М ничего не вытекала, после включения в розетку идёт щелчок и тишина. Это реле? Или что-то другое не подскажите?

#### Ответ мастера

Максим, может быть ПЗР.

Ответить 👸 0

**Аноним** 14 июн. 2021

Ставлю другой точно рабочий и опять верх не работает, компрессор постоянно работает

#### Ответ мастера

Ответ ниже.

Ответить 👸 0

**Аноним** 14 июн. 2021

Не работает верх холодильника Бирюса 131,а морозилка морозит

#### Ответ мастера

В вашем холодильнике - утечка фреона из системы.

Ответить 👸 0

**Алексей** 16 янв. 2021

Отправьте нам сообщение

реле и через время он включится.

Ответить 👸 0

Никита 16 янв. 2021

Да, компрессор ввключается сам, холодильние в уелом работает нормально, но издаёт кучу каких-то непонятных шумов.

#### Ответ мастера

Никита, нежно воочию смотреть.

Ответить 👸 0

Никита 15 янв. 2021

Холодильник Бирюса 6, очень горячая сетка и сам компрессор. Компрессор при выключении как будто барабанит, а вчера холодильник стал вибрировать. Морозит нормально, но эти моменты в его работе настораживают.

#### Ответ мастера

Никита, мотор сам то выключается периодически?

Ответить 👸 0

Василий 11 дек. 2020

После ремонта перестала нагреваться поперечина между дверками, запотевает и ржавеет.

#### Ответ мастера

Отправьте нам сообщение

перенесли холодильник из однои квартиры в другую. Переносили не строго вертикально. От не осведомленности включили сразу. Холодильник работал исправно 2 недели, но внезапно перестал работать. Какие могут быть проблемы?

#### Ответ мастера

Никита, мог и мотор сгореть. Причин может быть масса.

Ответить 👸 0

**Татьяна** 05 окт. 2020

Холодильник Siemens, перевозили на боку, мужу не терпелось включить, включили через 2 часа, в итоге лампа в холодильнике не включилась, компресор не работал, выключили и ждем... стоит ждать или это уже всё?

#### Ответ мастера

Татьяна, необходима диагностика, может быть неисправность в термостате или ПЗР.

Ответить 👸 0

**Алексей** 23 авг. 2020

Холодильнику Аристон 10 лет.

#### Ответ мастера

Алексей, в холодильнике может быть утечка фреона.

Ответить 👸 0

Отправьте нам сообщение

- Работаем с 8:00 до 22:00 без выходных
- +7 (495) 215 14 41 +7 (903) 722 17 03
- info@rembitteh.ru
- 109598 г. Москва, ул. Гурьянова д. 4 к. 2

Ремонт

Установка

Информация

Отправьте нам сообщение